

**CLEANDISC™**

Machine Professionnelle de Nettoyage de Disques Manuel d'Utilisateur

CONTENU DE LA BOITE

- 1 Machine de Nettoyage professionnelle Cleandisc
- 100 Tampons Bleus
- 100 Tampons Blancs
- 1 Spray Nettoyant Haute Qualité (100 ml)
- 1 Crème liquide Nettoyante
- 1 Lot de 3 disques Transparents 0,3 mm
- 1 Lot de 3 disques Verts 0,1 mm
- 1 Flacon Vaporisateur
- 1 Tissu en Microfibres professionnelle

MODE D'EMPLOI

Mise en Route

Veiller à installer la machine sur une surface plane
Brancher l'alimentation au secteur
Presser l'interrupteur Marche/Arrêt sur le côté
Le voyant rouge s'allume, le ventilateur se met en marche.

Insertion du Disque

Avant de Procéder à l'insertion de votre disque assurez vous que ce dernier n'est ni fissuré, abîmé ou rayé.
Presser le bouton " PRESS " pour ouvrir le couvercle
Dévisser la Vis Centrale
Insérer le disque dans la machine, face à nettoyer en direction du couvercle
A l'aide de la vis serrer le disque pour le maintenir lors du nettoyage
ATTENTION : la face imprimée des disques ne peut être nettoyée. Une mauvaise insertion du disque dans la machine peut causer des dommages inaltérables.

Choix des Tampons et du produit

Tampons Bleus et Crème : disques difficiles, tâches tenaces, état très insalubre, ...
Tampons Blancs et Spray : Traces de doigts, Poussières, Tâches légères, ...

Préparation des Tampons

- Retirer le film jaune sur le tampon
- Centrer et appliquer la partie adhésive du tampon sur son socle
- Une légère pression du pousse permet de bien appliquer le tampon
- Procéder de la même manière pour les 2 tampons

Remarque : pour les disques de 80 mm de diamètre, appliquer 1 tampon sur le socle de gauche exclusivement.

Application de la Crème Nettoyante

Nous vous rappelons que la crème nettoyante est à utiliser exclusivement avec les tampons bleus.
Bien Agiter pendant 5 secondes avant chaque utilisation
Dévisser le couvercle du récipient pour apercevoir le bec verseur
Appliquer 4 gouttes à intervalles réguliers directement sur chacun des tampons

Utilisation du Spray

Nous vous rappelons que le Spray est à utiliser exclusivement avec les tampons blancs.
Placez vous à 15-20 cm du disque.
Vaporisez 1 jet de produit directement sur le disque.
Assurez vous que vous êtes à bonne distance afin que le produit soit réparti de façon homogène sur le disque.

Nettoyage du disque

Fermer le couvercle de la machine
Choix du Cycle de Nettoyage
Choix 1 : Presser le bouton " START " pour démarrer un cycle de nettoyage de 10 secondes.
Choix 2 : Maintenir le bouton " START " jusqu'à l'allumage du voyant vert pour démarrer un cycle de nettoyage de 3 secondes.
Durant la phase de nettoyage le voyant vert clignote, lorsqu'il s'éteint vous pouvez récupérer votre disque.
Remarque : il est possible de stopper un cycle en cours de nettoyage en pressant sur le bouton " START " durant ce cycle.
Remarque : Si les tampons ne tournent pas lors du lancement d'un nettoyage, retirer le disque que vous souhaitez nettoyer.
Installer 1 disque vert ou transparent fourni à la place du disque à nettoyer. Insérez votre disque dans la machine, la surface de contact doit être ajustée et votre disque prêt au nettoyage.
Conseil : Pour les disques difficiles utiliser le cycle de 10 secondes. Pour les disques très difficiles avec utilisation de la crème et des tampons bleus vous pouvez réaliser plusieurs passages successifs sans ajout de crème. Veuillez toutefois à ne pas dépasser plus de 3 cycles consécutifs.
Remarque : Pour réutiliser les tampons bleus, vaporiser les à l'eau claire (utiliser le vaporisateur fourni).
Conseil : Utiliser le tissu en Micro Fibres pour essuyer les disques nettoyés à l'aide de la crème liquide.
Remarque : Après 3 heures d'utilisation, laisser reposer la machine durant une 30aine de minutes.

ENTRETIEN

Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'intérieur et le couvercle de la machine.
Conserver la machine et les consommables dans un endroit propre à l'abri des poussières.

**SAVEDISC™**

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter

N° Vert **0 800 873 800**